



Кронштейн  
ремня  
безопасност

Кронштейн  
подлокотника

Болт замка  
ремня  
безопасност

## **ИНСТРУКЦИЯ по установке подлокотника переднего (центрального) для автомобиля Дэу Матиз, Шевролет Спарк.**

1. Сдвинуть сиденье водителя назад, и находясь со стороны заднего сиденья, ключом на "17" вывернуть болт крепления кронштейна замка безопасности. Установить подлокотник, совместив отверстия кронштейна с отверстиями каркаса. Установить кронштейн замка ремня безопасности, используя штатный болт на кронштейн подлокотника, болт затянуть до упора.
2. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо рожковым ключом на "10" подтянуть болт М6х50 на 1/4-1/2 оборота через прорезь в чехле подлокотника.